

MANUAL DE UTILIZARE

Dispenser bauturi calde MAXIMA 20L

Pentru cea mai eficienta functionare a dispozitivului dvs., cititi manualul de utilizare. Produsele Maxima sunt realizate cu cea mai moderna tehnologie de productie. Sunt inspectate și testate individual. Toate parametrii tehnice sunt in conformitate cu standardele internationale.

Incalzitorul electric pentru bauturi Maxima poate fi folosit pentru a mentine cald diferite băuturi. Dispozitivul este stabil, de incredere și usor de utilizat. Toate componentele aparatului sunt conforme cu reglementarile din industria alimentara.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

- Utilizarea necorespunzatoare poate duce la deteriorarea dispozitivului și ranirea utilizatorului.
- Dispozitivul poate fi utilizat numai in scopul pentru care a fost proiectat. Producatorul nu isi asuma nici-o raspundere pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzatoare.
- Pastrati dispozitivul si conectorul electric departe de apa sau alte lichide.
- Nu indepartati niciodata carcasa de protectie de pe dispozitiv.
- Nu atingeti conectorul electric cu mainile umede.
- Verificati periodic integritatea cablului de alimentare. In cazul in care cablul este deteriorat, inlocuiti-l intr-un centru de service autorizat.
- Nu utilizati aparatul daca a fost scapat sau deteriorat in vreun fel. Daca este necesar, contactai un centru de service autorizat pentru verificare si reparare.
- Nu incercati sa reparati singur dispozitivul. Ati putea ajunge intr-o situatie care ar pune viata in pericol.
- Asigurati-va ca cablul de alimentare nu intra in contact cu dispozitive ascutite sau fierbinti și tineti-l departe de flacari deschise. La deconectarea aparatului de la rețeaua electrica, intotdeauna trageți de conector, nu de cablul de alimentare.
- Acordati intotdeauna atentie dispozitivului in timpul utilizarii.
- Nu lasati niciodată copii in apropierea aparatului nesupravegheati.
- Deconectati cablul de alimentare pentru curatare sau cand nu folositi aparatul pentru un timp indelungat.
- **ATENȚIE!** Cand cablul de alimentare este conectat, dispozitivul este intotdeauna pornit.
- Aparatul se poate utiliza numai pentru incalzirea bauturilor.
- Nu trageți niciodata aparatul de cablu. In timpul transportului tineti aparatul cu ambele maini de manere.
- Rețeaua electrica la fata locului trebuie sa corespunda nevoilor electrice ale dispozitivului.
- Utilizati intotdeauna capacul aparatului, nu-l ridicati de capac.

PRIMA UTILIZARE: Verificati daca dispozitivul nu a fost deteriorat in timpul transportului. In caz de daune, anuntati imediat distribuitorul si NU folositi dispozitivul!

- Indepartati materialele de ambalare.
- Asezati aparatul pe o suprafata solida si nivelati aparatul.
- Rotiti dispozitivul cu butoanele „On / Off” catre utilizator.
- Asigurati-va ca nu exista surse de caldura (cum ar fi calorifere sau alte surse de caldura) langa aparat.
- Asigurati-va ca aparatul este la cel puțin 10 cm distanța de orice alte obiecte sau de perete.
- Plasati aparatul astfel incat cablul de alimentare sa fie intotdeauna accesibil.
- Curatati aparatul și accesoriile acestuia cu o carpa moale umeda.
- Pozitionati aparatul astfel incat conectorul să fie intotdeauna accesibila.
- **ATENȚIE!** Daca dispozitivul se supraincalzeste, opriti aparatul si lăsați sa se raceasca complet inainte de a reporni.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

- Conectati conectorul la reseaua electrica.
- Verificati daca dispozitivul este asamblat corect.
- Asigurați-va ca robinetul este inchis.
- Umpleti aparatul cu lichid pana la nivelul MAX de pe indicatorul de nivel din exteriorul rezervorului. Umpleti rezervorul cu cel putin 10 litri de lichid.
- Fixati capacul in pozitie.
- Folositi butoanele „On / Off” pentru a porni / opri dispozitivul. Indicatorul se aprinde.
- **ATENȚIE!** Nu miscati dispozitivul in timpul utilizarii.
- Când incalzitorul funcționeaza, va sfatuim să nu atingeti masina si capacul cu mainile goale! Utilizati manusi sau prosoape atunci cand scoateti capacul de pe incalzitor.
- Cand lichidul se incalzeste, afisajul se aprinde. Dureaza aproximativ 20-30 minute pana cand aparatul incalzeste un recipient plin.
- Puteti ajunge la lichidul fierbinte apasand manerul robinetului, tragand manerul inapoi, se va incheia dozarea.
- **ATENȚIE!** Daca lichidul nu mai este vizibila in apometru, trebuie oprit aparatul.
- Cand aparatul nu este utilizat, opriti aparatul cu comutatorul „Pornit / Oprit”.
- Daca nu utilizati incalzitorul, curatati aparatul conform instructiunilor din sectiunea „Curatare si intretinere”.
- Deconectati aparatul dacă nu-l folositi pentru un timp indelungat.

CURATARE SI INTRETINERE

- Deconectati conectorul electric inainte de orice proces de curatare sau intretinere.
- Lasati aparatul si apa din interior sa se raceasca inainte de a efectua orice curatare sau intretinere a aparatului.
- **ATENȚIE!** Nu utilizati detergenti corozivi, cu solvent sau granulare pentru curatare - acestea pot duce la zgarierea aparatului. Asigurati-va ca nu a intrat apa in interiorul aparatului.
- **ATENȚIE!** Nu scufundati niciodata aparatul in apa sau in orice alt lichid!
- Curatati aparatul cu o carpa umeda inmuiata in apa cu detergent. Stergeti dispozitivul cu o carpa uscata.
- Robinetul trebuie de asemenea demontat si curatat, altfel robinetul se poate infunda sau bloca!
- Cu utilizarea regulata, poate aparea calcificare; aceasta poate fi indepartata folosind otet sau produse speciale de detartrare.
- Dupa utilizarea otetului sau a unui produs similar, clatiti masina de cel putin doua ori cu apa curata pentru aproximativ 15 minute.

DEPOZITARE

- Asigurati-va ca dispozitivul este curatat inainte de depozitare.
- Rasuciti cablul electric.
- Pastrati dispozitivul intr-un loc racoros si uscat.

GARANTIE

Dispozitivul are o garantie de 12 luni de la data cumpararii. Conditile de garantie le puteti gasi pe certificatul de garantie.

ELIMINAREA DISPOZITIVULUI DIN UZ

Masinile trebuie aruncate intr-un mod ecologic.
Se recomanda ca dispozitivul sa fie predat la un centru de reciclare.