

## MANUAL DE UTILIZARE

### Bain Marie de banc Maxima GN

Pentru cea mai eficienta functionare a dispozitivului dvs., cititi acest manual de utilizare.

Produsele Maxima sunt realizate cu cea mai recenta tehnologie de productie. Sunt inspectate și testate individual. Toate parametriile tehnice sunt in conformitate cu standardele internationale.

Bain Marie-le Maxima (aparat de mentinut la cald, gen "baie de apa") pot fi folosite pentru a mentine diferite alimente calde. Dispozitivul este stabil si usor de utilizat.

Componentele aparatului sunt fabricate in mare parte din otel inoxidabil sau plastic care indeplineste standardele industriei alimentare.

#### INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

- Utilizarea necorespunzatoare poate duce la deteriorarea dispozitivului și ranirea utilizatorului.
- Dispozitivul poate fi utilizat numai pentru scopul pentru care a fost proiectat. Producătorul nu isi asuma nici-o raspundere pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzatoare.
- Aparatul poate fi folosit numai pentru a mentine alimentelele calde.
- Aveti grija sa nu va ardeti in timp ce utilizati aparatul.
- **ATENȚIE!** Nu atingeti alte componente ale dispozitivului decat butoanele de control. Alte componente ale aparatului sau apa din recipient se pot supraincalzi in timpul utilizarii.
- Pastrati dispozitivul și conectorul electric departe de apa sau alte lichide. Daca aparatul este scufundat accidental in apa, deconectati-l imediat de la rețeaua electrica si contactati un tehnician de service autorizat. Nerespectarea acestor reguli poate pune viata in pericol.
- Nu indepartati niciodată carcasa de protectie de pe dispozitiv.
- Nu plasati niciun instrument / obiect in interiorul dispozitivului.
- Nu asezati si nu intoarceti dispozitivul cu susul in jos, chiar si in timpul transportului. Nu inclinati dispozitivul mai mult de 45 °.
- Nu atingeti conectorul cu mainile umede.
- Verificati periodic integritatea cablului de alimentare. Daca cablul este deteriorat, solicitati inlocuirea acestuia de catre un centru de service autorizat.
- Nu utilizati aparatul dacă a fost scapat sau deteriorat in vreun fel. Daca este necesar contactati un centru de service autorizat pentru verificare si reparare.
- Nu incercati sa reparati singur dispozitivul. Ati putea pune viata in pericol.
- Asigurati-va ca cablul de alimentare nu intra in contact cu dispozitive ascutite sau fierbinti si tineti-l departe de flacari deschise. Cand deconectati de la rețeaua electica, trageți întotdeauna de conector, nu de cablul de alimentare.
- Asigurati-va nimeni nu poate trage sau ciupi accidental cablul de alimentare.
- Acordați întotdeauna atenție dispozitivului in timpul utilizarii.
- Nu lasati niciodata copii in apropierea aparatului nesupravegheati.
- Deconectati întotdeauna cablul de alimentare pentru curatare sau cand nu il folositi pentru o perioada mai lunga.
- **ATENȚIE!** Cand cablul de alimentare este conectat, dispozitivul este întotdeauna pornit. Opriti aparatul, apoi deconectati cablul de alimentare.
- La deconectarea aparatului de la rețeaua electrica, întotdeauna trageți de conector, nu de cablul de alimentare. In timpul transportului tineti aparatul cu ambele maini de maner.
- Evitati supraincarcarea dispozitivului.
- Nu utilizati accesorii care nu sunt incluse cu aparatul.
- Dupa utilizare, opriti aparatul si scoateti-l din priza.
- Rețeaua electrica la fata locului trebuie sa corespunda nevoilor electrice ale dispozitivului.

## INAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Verificați dacă aparatul nu a fost deteriorat în timpul transportului. În caz de deteriorare, anunțați imediat distribuitorul și NU folosiți aparatul!
- Îndepărtați materialele de ambalare.
- Plasati aparatul pe o suprafață solidă și nivelati-l.
- Așezați tava pentru grasimi pe partea din față a aparatului.
- Asigurați-vă că nu există surse de căldură (cum ar fi radiatoare, sobe sau alte aparate) lângă aparat.
- Asigurați-vă că aparatul este la cel puțin 10 cm distanță de orice alte obiecte sau perete.
- Poziționați aparatul astfel încât cablul de alimentare să fie întotdeauna accesibil.
- Curățați aparatul și accesoriile acestuia cu o cârpă moale umedă, apoi ștergeți-l și lăsați aparatul să se usuce complet.
- Urmăriți instrucțiunile din „INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE”.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Umpleți baia cu apă, menținând nivelul apei între marcajele minime și maxime. Marcajele sunt plasate pe pereții interiori ai cuvei.
- **ATENȚIE!** Asigurați-vă că nivelul apei nu scade niciodată sub semnul minim atunci când utilizați aparatul. Verificați acest lucru în mod regulat în timpul utilizării.
- Conectați conectorul electric la rețea.
- **ATENȚIE!** Umpleți întotdeauna baia cu apă mai întâi, apoi conectați la rețeaua electrică.
- Utilizați comutatorul ON / OFF din partea laterală a dispozitivului pentru a porni dispozitivul.
- Utilizați panoul de control pentru a seta temperatura dorită. Indicatorul se aprinde și se stinge imediat ce aparatul a atins temperatura setată.
- **ATENȚIE!** Nu mișcați niciodată aparatul în timpul utilizării.
- **ATENȚIE!** Nu încercați să scoateți nimic cu mâinile goale dintr-un bain marie care funcționează. Folosiți un prosop când scoateți capacul sau recipientul interior.
- **ATENȚIE!** Dacă mâncarea s-a varsat pe aparatul dvs., curățați-l imediat; în caz contrar, componentele se pot defecta.
- Când nu îl folosiți, opriți aparatul și întoarceți termostatul pe „0”.
- Deconectați aparatul dacă nu îl veți folosi un timp mai îndelungat.
- După utilizarea zilnică, asigurați-vă că ați curățat aparatul conform descrierii din capitolul „Curățare și întreținere”.

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Deconectați conectorul electric înainte de orice curățare sau întreținere.
- **ATENȚIE!** Lăsați întotdeauna aparatul și apa din el să se răcească complet înainte de curățare sau întreținere.
- **ATENȚIE!** Nu utilizați detergenți corozivi, cu solvent sau granulare pentru curățare - acestea pot provoca zgărieturi. Asigurați-vă că nu patrunde apă în interiorul aparatului.
- **ATENȚIE!** Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în orice alt lichid!
- Ridicați cu grijă recipientul interior din aparat și lăsați apa de transfer în bain marie să se răcească. Apa răcită complet poate fi evacuată folosind robinetul de pe partea laterală a aparatului.
- Curățați aparatul cu o cârpă umedă și detergent pentru vase. Ștergeți cu o cârpă uscată și lăsați aparatul să se usuce complet.
- Calcarul se poate forma cu utilizarea regulată. Poate fi ușor îndepărtat cu oțet sau alt lichid de detartraj neagresiv pentru industria alimentară.

## PARAMETRI TEHNICI

Model:	Bain Marie MBM-T
Alimentare electrica:	230 V/50Hz
Putere:	1200 Watt
Capacitate:	Containerul de receptie are dimensiunea standard GN1 / 1 (325x530mm) si poate fi reincarcat dupa cum este necesar.
Dimensiuni:	338x540x248 mm (latime, adancime, inaltime)
Greutate:	aprox. 8 kg
Carcasa si camera interioara:	otel inoxidabil

## DEPOZITARE

- Asigurati-va ca dispozitivul este curatat inainte de depozitare.
- Rasuciti cablul electric.
- Pastrati dispozitivul intr-un loc racoros si uscat.

## GARANTIE

Dispozitivul are o garantie de 12 luni de la data cumpararii. Conditile de garantie le puteti gasi pe certificatul de garantie.

Garantia nu este valabila in urmatoarele cazuri:

1. Deteriorari din cauza transportului sau instalatiei necorespunzatoare, deteriorări datorate conexiunilor electrice nereglementare.
2. In cazul unei defectiuni a componentelor din cauza unei surse de alimentare incorecte.
3. In cazul deteriorarii cauzate de dezasamblare, reglare, înlocuire a componentelor mecanice sau electrice neautorizate.
4. In caz de deteriorare cauzata de utilizarea, curatarea sau intretinerea necorespunzatoare.
5. Defectiuni cum ar fi supratensiuni, incendii, cutremure, fulgere, alte calamitati naturale sau defectiuni cauzate de rozatoare si alti daunatori.
6. In cazul nerespectarii instructiunilor de utilizare.
7. Pentru piese consumabile si uzate.
8. In cazul pierderi a certificatului de garantie.

## ELIMINAREA DISPOZITIVULUI DIN UZ

Masinile trebuie eliminate intr-un mod ecologic.  
Se recomanda ca dispozitivul să fie dus la un centru de reciclare.