

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## Maxima asztali GN Bain Marie

A készüléke leghatékonyabb működtetése érdekében olvassa át a használati útmutatót.

A Maxima termékek a legkorszerűbb gyártási technikával készülnek. Egyenként kerülnek ellenőrzésre és tesztelésre. Minden műszaki paraméterük megfelel a nemzetközi előírásoknak.

A Maxima bain mariek (vízfürdők) különböző élelmiszerek melegen tartására használhatóak. A készülék biztonságos, stabil és könnyen használható. A készülék alkotó elemei javarészt rozsdamentes acélból vagy az élelmiszeripari előírásoknak megfelelő műanyagból készülnek.

### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A helytelen használat a készülék károsodását, a felhasználó sérülését eredményezheti.
- A készülék csak arra használható, amire tervezték. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból adódó károkért.
- A készülék csakis élelmiszer melegen tartására használható.
- Vigyázzon, ne égesse meg magát a készülék használata közben.
- **FIGYELEM!** Ne érintse meg a készülék elemeit a kezelő gombokon kívül. A készülék egyéb alkotó elemei illetve az edényben lévő víz túlmelegedhetnek a készülék használata közben.
- Tartsa távol a készülékét és az elektromos csatlakozót víztől vagy egyéb folyadékoktól. Ha a készülék véletlenül vízbe került, húzza ki azonnal az elektromos csatlakozót és nézesse át a készüléket egy hivatalos szerviz technikussal. Az előírások figyelmen kívül hagyása életveszélyhez vezethet.
- Ne távolítsa el soha a készülék védőburkolatát.
- Ne helyezzen bele semmi eszközt/tárgyat a készülék belsejébe.
- Ne fektesse, ne fordítsa fejjel lefele a készüléket, még szállításkor sem. Ne döntse meg a készüléket 45°-nál nagyobb szögbe.
- Ne érintse az elektromos csatlakozót nedves vagy vizes kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos vezeték épségét. Ha a vezeték sérült, cseréltesse azt ki hivatalos szakszervizben.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy bármilyen módon sérült. Szükség esetén ellenőriztesse és javíttassa azt hivatalos szakszervizben.
- Ne próbálja meg saját kezűleg javítani a készüléket. Életveszélyes helyzetbe kerülhet.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos vezeték nem érintkezik éles vagy forró eszközökkel és tartsa távol nyílt tűztől. Lecsatlakoztatáskor mindig a dugaszt húzza, ne az elektromos vezetékét.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos vezetékét senki sem tudja véletlenül kihúzni, vagy beleakadni.
- Használat közben mindig figyeljen a készülékre is.
- Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a készülék környezetében.
- Takarítás, vagy tartós használaton kívüli időben húzza ki mindig az elektromos kábelt.
- **FIGYELEM!** Csatlakoztatott elektromos kábel esetén a készülék mindig áram alatt van.
- Kapcsolja ki a készüléket, majd utána húzza ki az elektromos vezetékét a dugaljából.
- A készüléket soha ne a vezetékénél fogva húzza. Szállításkor két kézzel fogja a készüléket a burkolatánál fogva.
- Kerülje mindig a készülék túltöltését, túlterhelését.
- Ne használjon semmi kiegészítő eszközt, amely nem tartozik a készülékhez.
- Használat után kapcsolja le a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozót.
- A helyszíni elektromos hálózat meg kell feleljen a készülék elektromos igényeinek.

## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Ellenőrizze, hogy nem sérült-e szállítás közben a készülék. Bármilyen sérülés esetén jelezze azt azonnal a kereskedőjének és NE használja a készüléket!
- Távolítsa el a csomagolási anyagokat.
- Helyezze masszív felületre a készüléket és szintezze be azt.
- Helyezze fel a zsírgyűjtő tálcát a készülék elejére.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy nincs a készülék közelében semmi hőszugárzó forrás (pl. fűtőtest, kemence vagy egyéb melegítő eszköz).
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék legalább 10 cm távolságra van minden más tárgytól vagy faltól.
- Helyezze el úgy a készüléket, hogy az elektromos kábel mindig hozzáférhető legyen.
- Takarítsa át a készüléket és kiegészítőit langyos mosószeres vízzel átitatott puha ronggyal, majd törölje szárazra és hagyja a készüléket teljesen megszáradni.
- Kövesse a "HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK" pontban leírtakat.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Töltse fel vízzel a vízfürdőt, a vízszintet tartsa a maximum és minimum jelölés között. A jelölések az edény belső falán találhatóak.
- **FIGYELEM!** Figyeljen arra, hogy a készülék használata során a vízszint soha ne csökkenjen a minimum jelölés alá. Ellenőrizze ezt rendszeresen használat közben.
- Csatlakoztassa a készülék dugaszát az elektromos hálózathoz.
- **FIGYELEM!** Elsőként mindig a vízfürdőt töltsen fel vízzel, az elektromos csatlakozót csak ez után dugja be.
- A készülék bekapcsolásához használja a készülék oldalán található ON/OFF kapcsolót.
- Állítsa be a kezelőpanelen található hőfokszabályzóval a kívánt hőfokot. A fűtést jelző fény bekapcsol és kikapcsol, amint a készülék elérte a beállított hőfokot.
- **FIGYELEM!** Soha ne mozgassa a készüléket használat közben.
- **FIGYELEM!** Ne próbálja meg semmit sem csupasz kézzel eltávolítani a működő bain marieből. Használjon takaró-/törlőkendőt a fedő vagy a belső edény eltávolításakor.
- **FIGYELEM!** Ha az élelem szétfolyt, ráömlött a készülékére, takarítsa le azt azonnal; ellenkezőleg alkatrészek meghibásodhatnak.
- Ha a készüléket nem használná, kapcsolja ki a készüléket és tekerje vissza a hőfokszabályzót "0" állásba.
- Ha a készüléket tartósan nem használná, húzza ki az elektromos csatlakozót is.
- A napi használat végétével mindenképpen takarítsa el a készüléket a "Takarítás és karbantartás" pontban leírtak szerint.

## TAKARÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden takarítás vagy karbantartás előtt húzza ki az elektromos csatlakozót!
- **FIGYELEM!** Takarítás vagy karbantartás előtt mindig hagyja a készüléket és a benne lévő vizet teljesen lehűlni.
- **FIGYELEM!** Takarításkor ne használjon maró hatású, oldószeres vagy szemcsés tisztítószereket - utóbbiak karcokat okozhatnak. Bizonyosodjon meg arról, hogy nem került víz a készülék belsejébe.
- **FIGYELEM!** Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba!
- Emelje ki óvatosan a készülékből a belső edényt és hagyja a bain marieben lévő közvetítő vizet lehűlni. A teljesen kihűlt víz leereszthető a készülék oldalán található csap segítségével.
- Takarítsa át a készüléket enyhén tisztítószeres vízzel átitatott nedves ruhával. Törölje át száraz ruhával, majd hagyja a készüléket teljesen megszáradni.
- Rendszeres használat mellett vízkő képződhet. Ez könnyen eltávolítható ecet vagy egyéb élelmiszeripari, nem agresszív vízkötelenítő folyadék segítségével.

## MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Model:	Bain Marie MBM-T
Elektromos csatlakozás:	230 V/50Hz
Teljesítmény:	1200 Watt
Kapacitás:	A befogadó edényzet GN1/1 szabvány méret (325x530mm) és igény szerint tölthető fel.
Külső méretek:	338x540x248mm (szél, mély, magas)
Súly:	Kb. 8 Kg
Borítás és belső kamra:	rozsdamentes acél

## TÁROLÁS

- Bizonyosodjon meg arról, hogy tárolás előtt a készülék el lett takarítva.
- Tekerje össze az elektromos kábelt.
- Tárolja hűvös és száraz helyen a készüléket.

## JÓTÁLLÁS

A készülék alpból 12 hónap jótállásban részesül a vásárlás dátumától számítva. A jótállási feltételeket a jótállási jegyen találja.

Alábbi esetekben nem érvényesíthető a jótállás:

1. Szállítás, telepítés, nem szabványos elektromos csatlakoztatásból adódó károk esetén
2. Nem megfelelő áramellátásból adódó alkatrész-meghibásodás esetén
3. Engedély nélküli szétszerelés, hangolás, mechanikus vagy elektromos elemek cseréjekor keletkezett károk esetén
4. Nem megfelelő használat, takarítás vagy karbantartás alatt keletkezett károk esetén
5. Nem emberi okokból adódó meghibásodás, mint túlfeszültség, tűz, földrengés, villám, egyéb természeti katasztrófák, vagy rágcsálók és egyéb kártevők okozta hibák esetén
6. A használati útmutatókban előírtak nem betartása esetén
7. Fogyó és kopó alkatrészek esetén.
8. Elveszett Jótállási jegy esetén.

## HASZNÁLATBÓL KIVONT ESZKÖZ MEGSEMISÍTÉSE

A leselejtezett gépeket környezetbarát módon kell megsemmisíteni. Javasolt a készülék hulladék újrahasznosító telepre való kiszállítása.