

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MAXIMA multifunkciós termikus blender

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Gondosan olvassa el az ezen használati útmutatóban található információkat és tartsa meg a használati útmutatót szükség esetére. A gép bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy a gép adattábláján található adatok megfelelnek-e a hálózati feszültségnek azon a munka területen ahol a gépet alkalmazni kívánják. A gép beszerelését szakembernek kell elvégeznie a gyártó előírásainak és a helyi törvényi előírásoknak megfelelően.

A gyártó megtagad minden felelősséget abban az esetben ha bármilyen károsodás következik be amiatt, hogy a berendezést nem a használati és karbantartási útmutatás szerint üzemeltetik, vagy bármilyen pontatlanságot tartalmaz ez a használati útmutató fordítási vagy gépelési hiba miatt. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy elvégezze a szükséges változtatásokat az alap jellemzők megváltoztatása nélkül.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Tisztítás előtt minden esetben válassza le az elektromos hálózatról!
- Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba!
- Ha a készülék vagy vezetéke sérült, ne használja!
- A készülék szellőző nyílásaiba soha ne nyúljon bele, abba tárgyat ne helyezzen!
- A készülék (fedő nélküli használatot megakadályozó) biztonsági funkcióit kikapcsolni tilos!
- A gép vágó eszközei nagyon élesek! Soha ne tegye a kezét a készülékbe működés közben!
- A rozsdamentes acél kancsó eltávolítása előtt válassza le a gépet az elektromos hálózatról!
- A tartozékok és alkatrészek csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a gépet!
- Bármilyen rendellenes működés esetén a használatot függessze fel, válassza le a készüléket az elektromos hálózatról és vegye fel a forgalmazóval a kapcsolatot!
- A készüléket csak az adattábláján is olvasható elektromos hálózatra csatlakoztatva szabad használni.
- Mindig ellenőrizze, hogy a készülék teljesen össze van szerelve, a fedél a helyén van tömítéssel együtt és le van zárva, a mérőkupak a fedél tetején van. Csak eredeti alkatrészeket használjon!
- A gépet gyermekek egyáltalán nem használhatják, és felnőttek közül is csak azok, akik a megfelelő ismeretekkel rendelkeznek konyhai gépek használatát illetően.

ÖSSZESZERELÉS

1. Helyezze a készüléket egy sima és stabil felületre
2. Olyan felületet válasszon, amely nincs kitéve közvetlen napsütésnek vagy hőforrásnak (tűzhely, főzőlap, radiátor, stb.)
3. Tartson legalább 10 cm távolságot a faltól és más eszközöktől
4. A készülék csatlakozójához mindig legyen könnyű hozzáférni
5. Szerelje össze a gép részeit
6. Csatlakoztassa egy földeléssel ellátott áramforráshoz

ELSŐ HASZNÁLAT

1. Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gombbal
2. Tegye be az alapanyagokat a kancsóba és rögzítse a fedelet a kancsóhoz. (Ha a fedél nem csatlakozik megfelelően a kancsóhoz, a gép nem indul el.) Használat közben is tud alapanyagokat hozzáadni a fedél nyílásán keresztül
3. Helyezze a kancsót a géptestre
4. Állítsa be az időzítőt a TIME +/- gombokkal (legfeljebb 6 perc)
5. Állítsa be a kívánt sebességet a SPEED +/- gombokkal (1-9 közötti fokozat)
6. Nyomja meg az ON/OFF gombot az indításhoz/leállításhoz. A beállított idő lejártakor a gép kikapcsol
7. A készüléknek vannak gyári programjai is. Egyszerűen nyomja meg a kívánt gombot, utána pedig az ON/OFF gombbal indítsa el a programot.
8. Gyors kézi indításhoz nyomja meg és tartsa megnyomva a PULSE gombot. Ezzel nagyon precízen lehet működtetni a készüléket.

GYÁRI PROGRAMOK

Fruit Juice - Gyümölcslé (2 perc 30 másodperces aprítás)

Porridge - Zabkása (25 perc): 180mp mixelés 1-es fokozaton 98-100°C-on (ebből a ciklusból 5x)

Soup - Krémleves (30 perc):

1. lépés: 3mp melegítés 98°C-on, 7mp pihentetés (ebből a ciklusból 12x)
2. lépés: 5mp mixelés 4-es fokozaton, 5mp pihentetés 98°C-on (ebből a ciklusból 2x)
3. lépés: 2mp melegítés 99°C-on, 2mp pihentetés (ebből a ciklusból 9x)
4. lépés: 15mp mixelés 7-es fokozaton, 10mp pihentetés 99°C-on (ebből a ciklusból 36x)
5. lépés: 25mp pihentetés 98°C-on
6. lépés: 3mp melegítés 99°C-on, 2mp pihentetés (ebből a ciklusból 3x)
7. lépés: 3mp melegítés 100°C-on, 17mp pihentetés (ebből a ciklusból 12x)

Soya Bean - Szójabab (30 perc):

1. lépés: 2mp melegítés 98°C-on, 8mp pihentetés (ebből a ciklusból 12x)
2. lépés: 3mp mixelés 3-as fokozaton, 5mp pihentetés 96°C-on (ebből a ciklusból 5x)
3. lépés: 1mp melegítés 96°C-on, 6mp pihentetés (ebből a ciklusból 8x)
4. lépés: 30mp pihentetés 95°C-on
5. lépés: 20mp mixelés 4-es fokozaton, 5mp pihentetés 95°C-on (ebből a ciklusból 33x)
6. lépés: 40mp pihentetés 95°C-on
7. lépés: 3mp melegítés 100°C-on, 17mp pihentetés (ebből a ciklusból 9x)

Baby food - Bébiétel (25 perc):

1. lépés: 180mp mixelés 1-es fokozaton 96°C-on (ebből a ciklusból 2x)
2. lépés: 30mp pihentetés 95°C-on
3. lépés: 15mp mixelés 4-es fokozaton, 10mp pihentetés 95°C-on (ebből a ciklusból 8x)
4. lépés: 30mp pihentetés 95°C-on
5. lépés: 60mp mixelés 1-es fokozaton 100°C-on (ebből a ciklusból 3x)

Corn Juice - Kukoricalé (30 perc):

1. lépés: 3mp melegítés 98°C-on, 7mp pihentetés (ebből a ciklusból 12x)
2. lépés: 3mp mixelés 3-es fokozaton, 5mp pihentetés 97°C-on (ebből a ciklusból 2x)
3. lépés: 1mp melegítés 97°C-on, 6mp pihentetés (ebből a ciklusból 8x)
4. lépés: 30mp pihentetés 97°C-on
5. lépés: 15mp mixelés 5-es fokozaton, 10mp pihentetés 95°C-on (ebből a ciklusból 30x)
6. lépés: 20mp pihentetés 95°C-on
7. lépés: 30mp pihentetés 97°C-on
8. lépés: 3mp melegítés 100°C-on, 17mp pihentetés (ebből a ciklusból 12x)

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

Tartsa tisztán a készüléket és az edényt is. A készüléket nem kell mással tisztítani, mint nedves ruhával. A készülék tartozékai a kancsó kivételével mosogatógépben moshatók. A pengéket kefével tudja tisztítani, csapvízzel és enyhe tisztítószerrel. Figyeljen viszont arra, hogy a kések felfelé álljanak és a víz ne jusson be a penge belső szerkezetébe.

NE HASZNÁLJON FOLYÓ VIZET VAGY MARÓ ANYAGOKAT A TISZTÍTÁSHOZ. **FONTOS:** bármilyen tisztítási folyamat megkezdése előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról és várjon amíg kancsó lehűl.

FONTOS: Néhány alapanyag, például répa, paradicsom, cékla vagy curry a műanyag alkatrészeket elszínezheti, ez teljesen normális. Ezt az elszíneződést úgy tudja csökkenteni, hogy a műanyag részeket konyhai ruhával és egy kis főzőolajjal áttörli, meleg vízzel és utána mosószeres hideg vízzel átmossa, majd megszáritja.

WEEE ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK

A 2002/95/EC, 2002/96/EC és a 2003/108/EC határozatok az elektromos és elektronikus készülékek bizonyos veszélyes anyag használatának korlátozásáról és a kidobandó elektromos és elektronikus készülékek szabályozásáról szólnak.



Az áthúzott szemetes kuka szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem dobható ki az Ön háztartási szemetével együtt.

Ezen készülék szelektív hulladék gyűjtése a gyártó által van megszervezve és lerendezve. A felhasználó felelőssége, hogy kapcsolatba lépjen a gyártóval és kövesse azt a hulladék kezelési rendszert, amelyet a gyártó a szelektív hulladék gyűjtése kapcsán előír.

Az Ön kidobott készülékének szelektív gyűjtése és újra hasznosítása segít megóvni a környezeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az újra hasznosítás módszere megóvja az emberi egészséget és a környezetet.