

MANUAL DE UTILIZARE

Blender termic multifunctional MAXIMA

INFORMATII GENERALE

Cititi cu atentie informatiunile din acest manual de utilizare si patrati manualul pentru orice eventualitate. Inainte de folosirea aparatului, asigurati-va ca tensiunea retelei electrice din zona de lucru coincide cu cerintele de pe placa de date tehnice a aparatului. Aparatul trebuie instalat de un specialist in conformitate cu instructiunile producatorului si reglementarile locale.

Producatorul nu isi asuma raspundere pentru daunele produse cauzate din nerespectarea instructiunilor de utilizare si de intretinere, a folosirii necorespunzatoare, sau a eventualelor greseli de traducere sau de tipar. Producatorul isi rezerva dreptul de a face modificarile necesare fara a modifica caracteristicile de baza.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

- De fiecare data, inainte de curatare, deconectati aparatul de la retaua electrica!
- Niciodata nu scufundati aparatul in apa sau in orice alt lichid!
- Daca aparatul sau cablul de alimentare este deteriorat, nu folositi aparatul!
- Nu puneti mainile sau alte obiecte in orificiile de ventilatie ale aparatului!
- Este interzisa oprirea functiilor de siguranta ale aparatului (care impiedica utilizarea neacoperita)!
- Cutitele aparatului sunt foarte ascutite! Nu puneti niciodata mana in aparat in timpul functionarii!
- Deconectati aparatul de la retaua electrica inainte de indepartarea bolului din otel inoxidabil!
- Opriti aparatul inainte de conectarea pieselor sau accesoriilor!
- In cazul oricarui defectiuni opriti aparatul, deconectati-l de la retaua electrica si contactati distribuitorul!
- Aparatul se poate folosi numai conectat la o retea electrica specificata pe placa de date tehnice.
- Intotdeauna asigurati-va ca aparatul este asamblat complet, capacul si garnitura sunt la locul lor, si capacul de masurare este deasupra capacului. Folositi numai piese de schimb originale!
- Aparatul nu poate fi folosit de catre copii, doar de catre adulti care au cunostinte adecvate pentru folosirea masinilor de bucatarie.

ASAMBLARE

1. Asezati aparatul pe o suprafata plana si stabila.
2. Alegeti o suprafata care nu este expusa razelor de soare directe sau surselor de caldura (aragaz, plita, calorifer etc.)
3. Tineti o distanta de min. 10 cm de la perete sau de la alte aparate.
4. Aveti intotdeauna acces usor la conectorul aparatului.
5. Asamblati piesele aparatului.
6. Conectati-l la un conector impamantat.

PRIMA UTILIZARE

1. Porniti aparatul cu butonul ON/OFF
2. Inrtoduceti ingredientele in bol si atasati capacul. (Daca capacul nu este atasat, aparatul nu porneste!) Puteti adauga ingrediente in timpul utilizarii prin deschiderea de pe capac.
3. Asezati bolul pe carcasa aparatului.
4. Setati timpul cu butoanele TIME +/- (pana la 6 minute)
5. Setati viteza dorita cu butoanele SPEED +/- (1-9 grade)
6. Apasati butonul ON/OFF pentru pornire/oprire. La sfarsitul timpului setat aparatul se opreste.
7. Aparatul are programe de preparare din fabricatie. Pur si simplu apasati butonul dorit si apasati butonul ON/OFF pentru a porni programul.
8. Pentru pornirea rapida manuala, apasati si mentineti apasat butonul PULSE. Asa puteti ajunge functionarea mai precisa a aparatului.

PROGRAME DE PREPARARE

Fruit Juice - Suc de fructe (tocat 2 minute 30 secunde)

Porridge - Terci de ovaz (25 minute): 180sec mixare pe treapta 1 la temp. 98-100°C (de 5x acest ciclu)

Soup - Supa crema(30 minute):

1. pas: 3sec incalzire la 98°C, 7sec relaxare (de 12x acest ciclu)
2. pas: 5sec mixare in treapta 4, 5sec relaxare la 98°C (de 2x acest ciclu)
3. pas: 2sec incalzire la 99°C, 2sec relaxare (de 9x acest ciclu)
4. pas: 15sec mixare in treapta 7, 10sec relaxare la 99°C (de 36x acest ciclu)
5. pas: 25sec relaxare la 98°C
6. pas: 3sec incalzire la 99°C, 2sec relaxare (de 3x acest ciclu)
7. pas: 3sec incalzire la 100°C, 17sec relaxare (de 12x acest ciclu)

Soya Bean - Soia (30 minute):

1. pas: 2sec incalzire la 98°C, 8sec relaxare (de 12x acest ciclu)
2. pas: 3sec mixare in treapta 3, 5sec relaxare la 96°C (de 5x acest ciclu)
3. pas: 1sec incalzire la 96°C, 6sec relaxare (de 8x acest ciclu)
4. pas: 30sec relaxare la 95°C
5. pas: 20sec mixare in treapta 4, 5sec relaxare la 95°C (de 33x acest ciclu)
6. pas: 40sec relaxare la 95°C
7. pas: 3sec incalzire la 100°C, 17sec relaxare (de 9x acest ciclu)

Baby food - Mancare pentru bebelusi (25 minute):

1. pas: 180sec mixare in treapta 1 la 96°C (de 2x acest ciclu)
2. pas: 30sec relaxare la 95°C
3. pas: 15sec mixare in treapta 4, 10sec relaxare la 95°C (de 8x acest ciclu)
4. pas: 30sec relaxare la 95°C
5. pas: 60sec mixare in treapta 1 la 100°C (de 3x acest ciclu)

Corn Juice - Suc de porumb (30 minute):

1. pas: 3sec incalzire la 98°C, 7sec relaxare (de 12x acest ciclu)
2. pas: 3sec mixare in treapta 3, 5sec relaxare la 97°C (de 2x acest ciclu)
3. pas: 1sec incalzire la 97°C, 6sec relaxare (de 8x acest ciclu)
4. pas: 30sec relaxare la 97°C
5. pas: 15sec mixare in treapta 5, 10sec relaxare la 95°C (de 30x acest ciclu)
6. pas: 20sec relaxare la 95°C
7. pas: 30sec relaxare la 97°C
8. pas: 3sec incalzire la 100°C, 17sec relaxare (de 12x acest ciclu)

CURATARE, INTRETINERE

Mentineti curat aparatul si bolul. Aparatul se poate curata cu o carpa de bucatarie uda. Acesoriile aparatului, inafara bolului, se pot spala in masina de spalat vase. Cutitele se pot curata cu o perie, folosind apa de la robinet si detergent. Asigurati-va ca orientarea cutitelor sa fie in sus, si sa nu intre apa in structura interna a cutitelor.

NU FOLOSITI APA CURGATOARE SAU MATERIALE COROZIVE PENTRU CURATARE.

IMPORTANT: Inaintea oricarui proces de curatare, deconectati aparatul de la rețeaua electrica, si asteptati ca bolul sa se raceasca.

IMPORTANT: Cateva ingrediente, de ex. morcovi, rosii, sfecla sau curry pot colora piesele de plastic al aparatului. Puteti reduce aceasta decolorare stergand piesele de plastic cu o carpa de bucatarie si un pic de ulei, spalandu-le cu apa calda, dupa aceea cu apa rece cu detergent si apoi uscandu-le.

APARATE ELECTRICE SI ELECTRONICE WEEE

Deciziile 2002/95/CE, 2002/96/CE si 2003/108/CE privesc restrictionarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice, si reglementarea deșeurilor de echipamente electrice si electronice.



Simbolul cosului de gunoi taiat de pe ambalajul produsului inseamna ca nu se poate arunca cu gunoiul menajier.

Colectarea separata a deșeurilor pentru acest aparat este organizata si aranjata de producator. Este raspunderea utilizatorului sa intre in contact cu producatorul si sa urmeze sistemul de gestionare a deșeurilor prescis de producator pentru colectarea selectiva a deșeurilor.

Colectarea si reciclarea separata a echipamentelor uzate in momentul eliminarii va ajuta la conservarea resurselor si la asigurarea reciclarii acestora intr-un mod care protejaza sanatatea umana si mediul inconjurator.