

NÁVOD NA POUŽITIE

MAXIMA termický blender

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Prečítajte si pozorne informácie v tomto návode a odložte si ich pre budúce použitie. Pred zapnutím stroja sa uistite, že údaje na typovom štítku stroja zodpovedajú sieťovému napätiu v pracovnej oblasti, kde sa má stroj používať. Stroj musí nainštalovať odborník v súlade s pokynmi výrobcu a miestnymi predpismi.

Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v prípade akýchkoľvek škôd vyplývajúcich z nefunkčnosti zariadenia v súlade s pokynmi na obsluhu a údržbu alebo akýchkoľvek nepresností v tomto návode na obsluhu spôsobených chybami pri preklade alebo písaní. Výrobca si vyhradzuje právo vykonať potrebné zmeny bez zmeny základných charakteristík.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Pred čistením vždy odpojte od elektrickej siete!
- Nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny!
- Nepoužívajte, ak je spotrebič alebo kábel poškodený!
- Nikdy nesiahajte do ventilačného otvoru spotrebiča a neumiestňujte do neho žiadne predmety!
- Je zakázané vypínať bezpečnostné funkcie zariadenia (ktoré bránia použitiu bez krytu)!
- Rezné nástroje stroja sú veľmi ostré! Počas prevádzky nikdy nedávajte ruku do zariadenia!
- Pred vybratím kanvice z nehrdzavejúcej ocele odpojte stroj z elektrickej siete.
- Pred pripojením príslušenstva a náhradných dielov stroj vypnite.
- V prípade akejkoľvek poruchy prestaňte zariadenie používať, odpojte ho od siete a kontaktujte svojho predajcu.
- Zariadenie je možné používať iba vtedy, ak je pripojené k sieti, ktorú je možné odčítať z výrobného štítku.
- Vždy sa uistite, že je zariadenie úplne zmontované, veko je na svojom mieste s tesnením a zatvorené, merací uzáver je na vrchu veka. Používajte iba originálne náhradné diely!
- Stroj by nemali používať deti a iba dospelí, ktorí majú primerané znalosti o používaní kuchynských strojov.

MONTÁŽ

1. Zariadenie umiestnite na rovný a stabilný povrch
2. Vyberte si povrch, ktorý nie je vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla (sporák, varná doska, radiátor atď.)
3. Udržujte vzdialenosť najmenej 10 cm od stien a iných zariadení
4. Vždy majte ľahký prístup ku konektoru zariadenia
5. Zostavte časti stroja
6. Pripojte k uzemnenému zdroju napájania

PRVÉ POUŽITIE

1. Zapnite spotrebič tlačidlom ON / OFF
2. Vložte ingrediencie do džbánu a veko pripevnite k džbánu. (Ak nie je veko správne spojené k džbánu, stroj sa nespustí.) Prísady môžete pridávať cez otvor veka počas používania.
3. Položte džbán na telo stroja
4. Nastavte časovač pomocou tlačidiel TIME +/- (až 6 minút)
5. Nastavte požadovanú rýchlosť pomocou tlačidiel SPEED +/- (1-9 krokov)
6. Na spustenie / zastavenie stlačte tlačidlo ON / OFF. Po uplynutí nastaveného času sa stroj vypne
7. Zariadenie má tiež továrenské programy. Jednoducho stlačte požadované tlačidlo a potom stlačením tlačidla ON / OFF spustíte program.
8. Ak chcete spustiť manuálne rýchlo, stlačte a podržte tlačidlo PULSE. To umožňuje veľmi presné ovládanie zariadenia.

TOVÁRENSKÉ PROGRAMY

Fruit Juice - Šťava (2 minúty 30 sekúnd sekania)

Porridge - Kaša (25 minút): 180 sekúnd miešania na stupni 1 pri 98-100 ° C (5x z tohto cyklu)

Soup - Krémová polievka (30 minút):

1. krok: 3 s zahrievanie na 98 ° C, 7 s odpočinok (12 x z tohto cyklu)
2. krok: 5 sekúnd miešania vo 4. stupni, 5 sekúnd odpočinok pri 98 ° C (2x z tohto cyklu)
3. krok: 2 s zahrievanie na 99 ° C, 2 s odpočinok (9 x z tohto cyklu)
4. krok: 15 s miešanie na 7. stupni, 10 s odpočinok pri 99 ° C (36x z tohto cyklu)
5. krok: 25 sekúnd odpočinok pri 98 ° C
6. krok: 3 s zahrievanie na 99 ° C, 2 s odpočinok (3x z tohto cyklu)
7. krok: 3 s zahrievanie na 100 ° C, 17 s odpočinok (12 x z tohto cyklu)

Soya Bean - Sója (30 minút):

1. krok: 2 s zahrievanie na 98 ° C, 8 s odpočinok (12 x z tohto cyklu)
2. krok: 3 s miešanie v 3. stupni, 5 s odpočinok pri 96 ° C (5 x z tohto cyklu)
3. krok: 1 s zahrievanie na 96 ° C, 6 s odpočinok (8 x z tohto cyklu)
4. krok: 30 sekúnd odpočinok pri 95 ° C
5. krok: 20 s miešanie v 4. stupni, 5 s odpočinok pri 95 ° C (33 x z tohto cyklu)
6. krok: 40 sekúnd odpočinok pri 95 ° C
7. krok: 3 s zahrievanie na 100 ° C, 17 s odpočinok (9 x z tohto cyklu)

Baby food - Detská výživa (25 minút):

1. krok: 180 s miešanie na stupni 1 pri 96 ° C (2x z tohto cyklu)
2. krok: 30 sekúnd odpočinok pri 95 ° C
3. krok: 15 s miešanie vo 4. stupni, 10 s odpočinok pri 95 ° C (8x z tohto cyklu)
4. krok: 30 sekúnd odpočinok pri 95 ° C
5. krok: 60 s miešanie v 1. stupni pri 100 ° C (3x z tohto cyklu)

Corn Juice - Kukuričná šťava (30 minút):

1. krok: 3 s zahrievanie na 98 ° C, 7 s odpočinok (12 x z tohto cyklu)
2. krok: 3 s miešanie v 3. stupni, 5 s odpočinok pri 97 ° C (2x z tohto cyklu)
3. krok: 1 s zahrievanie na 97 ° C, 6 s odpočinok (8 x z tohto cyklu)
4. krok: 30 sekúnd odpočinok pri 97 ° C
5. krok: 15 s v 5. stupni, 10 sekúnd odpočinok pri 95 ° C (30 -krát tento cyklus)
6. krok: 20 sekúnd odpočinok pri 95 ° C
7. krok: 30 sekúnd odpočinok pri 97 ° C
8. krok: 3 s zahrievanie na 100 ° C, 17 s prestávka (12 x z tohto cyklu)

ČISTENIE, ÚDRŽBA

Udržujte spotrebič aj riad v čistote. Zariadenie by sa nemalo čistiť inak ako vlhkou handričkou. Príslušenstvo spotrebiča, okrem džbánu, je vhodné do umývačky riadu. Čepele môžete čistiť kefkou, vodou z vodovodu a jemným čistiacim prostriedkom. Dbajte však na to, aby nože smerovali nahor a aby do vnútornej štruktúry čepele nevnikla voda.

NA ČISTENIE NEPOUŽÍVAJTE KOROZÍVNE MATERIÁLY. **DÔLEŽITÉ:** Pred každým čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a počkajte, kým kanvica nevychladne.

DÔLEŽITÉ: Niektoré prísady, ako napríklad repa, paradajky, červená repa alebo kari, môžu odfarbiť plastové diely, je to úplne normálne. Toto zafarbenie môžete obmedziť tak, že plastové diely utriete kuchynskou utierkou a trochou kuchynského oleja, umyjete ich teplou vodou a potom studenou vodou s pracím prostriedkom a potom ich vysušíte.

OOEZ ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA

Rozhodnutia 2002/95 / ES, 2002/96 / ES a 2003/108 / ES sa týkajú obmedzenia používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a regulácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení.



Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach na vašom produkte alebo obale znamená, že s týmto výrobkom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom.

Triedený zber odpadu pre toto zariadenie organizuje a organizuje výrobca. Je zodpovednosťou užívateľa, aby kontaktoval výrobcu a riadil sa systémom odpadového hospodárstva určeným výrobcom pre separovaný zber odpadu.

Oddelený zber a recyklácia použitých zariadení v čase likvidácie pomôže šetriť zdroje životného prostredia a zaistiť, aby boli recyklované spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie.