

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## FACEM-TRE SPADE hurka-kolbász töltők

### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Gondosan olvassa el az ezen használati útmutatóban található információkat. Tartsa meg a használati útmutatót szükség esetére. Ez a készülék kizárólag darált húsból készült masszák bélbe töltésére használható. Minden ételmisszerrel érintkező alkatrész rozsdamentes vagy ételmisszeripari felhasználásra alkalmas műanyagból készült. A gyártó megtagad minden felelősséget abban az esetben ha bármilyen károsodás következik be amiatt, hogy a készüléket nem a fenti célra, vagy nem a használati és karbantartási útmutatás szerint üzemeltetik, továbbá ha a jelen útmutató bármilyen pontatlanságot tartalmaz fordítási vagy gépelési hiba miatt. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy elvégezze a szükséges változtatásokat az alap jellemzők megváltoztatása nélkül.

### HASZNÁLAT ELŐTT

**FIGYELEM!** A készülék csak arra a célra használható, amelyre tervezve és gyártva lett. A gyártó nem felelős, semmiféle, a helytelen használat és a helytelen üzemeltetés által okozott megrongálódásért.

1. Ne helyezzen tárgyakat a keretbe.
2. Ne használja a készüléket miután leesett, vagy bármilyen más módon megrongálódott. Ebben az esetben vizsgálta meg a forgalmazóval.
3. Használat közben mindig figyelje a készüléket és ne engedjen gyermekeket felügyelet nélkül a készülék közelébe.
4. Kerülje el a töltő túlterhelését.
5. Ne használjon olyan pótalkatrészeket, amelyek nem tartoznak a gyári felszereltséghez.

### Első használat előtt:

1. Távolítsa el a csomagoló anyagot.
2. Helyezze a készüléket stabil alapra. **FIGYELEM!** Soha ne emelje meg a készüléket a nyomókorongot tartó fogaslécnél, csak a talpánál.
3. Ellenőrizze, hogy a töltő nincs hóforrás közelébe helyezve (mint például fűtőtest, kályha, tűzhely) és legalább 20 cm távolságra van elhelyezve a legközelebbi tárgytól vagy faltól.
4. Tisztítsa meg a tartozékokat langyos vízzel és puha ruhával. **FIGYELEM!** Ne használjon maró hatású tisztítószeret vagy súrolóeszközt, melyek karcot okoznak. Ne használjon benzint tartalmazó szert vagy oldószert tisztítás közben.
5. Rögzítse a hajtókart - melyet a tartozékok mellé helyeztek - a tengelyre és bizonyosodjon meg róla, hogy nem távolítható el könnyedén.

## HASZNÁLAT

1. Tekerje visszafelé a hajtókart a nyomókorong a hengerből való kihúzásából
2. Vegye ki a nyomókorongot a hengerből hogy a hengert ki tudja venni
3. Billentse ki a hengert és emelje ki a keretből.
4. Tisztítsa meg az összes, élelmiszerrel érintkező részt.
5. Töltse meg a hengert hús masszával.
6. Helyezze vissza a töltőhengert a keretbe.
7. Helyezze fel a töltőhengerre a kívánt átmérőjű töltőcsövet és rögzítse a csavarral.
8. Húzza fel a megtölteni kívánt belet a töltőcsőre.
9. A hajtókart tekerje előrefelé és a nyomókorong kinyomja a betöltött masszát és megtölti a felhúzott belet.

**FONTOS:** Mindig ellenőrizze, hogy a tömítéssel ellátott nyomókorong könnyen mozog a töltőhengerben, különösképpen az első töltés előtt. Ha a tömítés száraz, zsírral vagy élelmiszeripari kenőanyaggal zsírozza meg a könnyebb csúszáshoz.

**MEGJEGYZÉS:** A készüléken két sebességfokozat van, a fenti fogaskereket magasabb sebességhez és visszahúzáshoz ajánljuk, az alsó fogaskereket pedig a finomabb, fokozatos adagoláshoz.

**MEGJEGYZÉS:** a nyomókorong tömítése merevvé válhat, ha a külső hőmérséklet 15 Celsius fok alá süllyed, ha ezt tapasztalja, akkor vegye ki a tömítést és tartsa egy darabig forró vízben.

**MEGJEGYZÉS:** ha a nyomókorong töltés közben megakad, és a húsmassza nem jön ki a töltőcsőből, húzza ki a nyomókorongot, távolítsa el a hengert és vegye ki a húst, amely a fennakadást okozta. Ellenőrizze, hogy a húsmassza nem túl száraz és a finomsága megfelelő-e a használt töltőcsőnek.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Használat után azonnal tisztítsa meg az alkatrészeket és a töltőt egy nedves ruhával (enyhe mosószeres víz) és azonnal töröljön szárazra minden elemet, mivel a sós hús az acél felületét oxidálhatja.

**FIGYELEM!** Ne használjon maró hatású tisztítószeret vagy súrolóeszközt, melyek karcolást okoznak. Ne használjon benzint tartalmazó szereket vagy oldószereket tisztítás közben.

A megtisztított és szárazra törölt készüléket tárolja hűvös és száraz helyen.