

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Maxima M-ICE 15-24-80 výrobník ľadu

Pre čo najúčinnejšiu prevádzku vášho zariadenia si prečítajte používateľskú príručku. Produkty Maxima sú vyrábané najmodernejšou výrobnou technológiou. Sú individuálne kontrolované a testované. Všetky ich technické parametre zodpovedajú medzinárodným normám.

Stroje na výrobu ľadu Maxima je možné použiť na výrobu kociek ľadu. Zariadenie je bezpečné, stabilné a ľahko sa používa. Všetky súčasti spotrebiča zodpovedajú predpisom potravinárskeho priemyslu.

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

- Nesprávne použitie môže spôsobiť poškodenie zariadenia a zranenie používateľa
- Spotrebič je možné používať iba na to, na čo je určený, teda na výrobu kociek ľadu. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím
- Udržujte zariadenie a elektrickú zásuvku mimo dosahu vody alebo iných kvapalín.
- Nikdy nesnímajte ochranný kryt zo zariadenia.
- Nekladte ani neotáčajte zariadenie hore dnom, a to ani počas prepravy.
- Nedotýkajte sa elektrickej zástrčky mokrými alebo vlhkými rukami. Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je poškodený. Ak je kábel poškodený, nechajte ho vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku. Spotrebič nepoužívajte, ak spadol alebo bol akokoľvek poškodený. V prípade potreby ho nechajte skontrolovať a opraviť v autorizovanom servisnom stredisku.
- Vlastná oprava zariadenia je životu nebezpečná.
- Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedostal do kontaktu s ostrými alebo horúcimi predmetmi a chráňte ho pred otvoreným ohňom. Pri odpájaní vždy ťahajte za zástrčku, nie za napájací kábel.
- Nikdy nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti spotrebiča.
- Pri čistení alebo pokiaľ dlhšiu dobu nepoužívate, vždy odpojte napájací kábel.
- **POZOR!** Keď je pripojený napájací kábel, jednotka je vždy pod elektrickým napätím.
- Elektrická sieť na mieste musí spĺňať elektrické požiadavky zariadenia.

PRVÉ POUŽITIE: skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu spotrebiča počas prepravy. V prípade akéhokoľvek poškodenia okamžite informujte svojho predajcu a zariadenie **NEPOUŽÍVAJTE!**

- Odstráňte obalové materiály. **POZOR!** Niektoré predmety môžu byť ostré a spôsobiť zranenie, pokiaľ sa ich nedotýkate opatrne
- **Umiestnite spotrebič na jeho konečné miesto a pred zapnutím ho nechajte 12 hodín stáť!** Spotrebič je nutné skladovať v suchej miestnosti pri teplote nad 10 oC, na pevnom povrchu av úplne vodorovnej polohe (v blízkosti odberu pitnej vody s tlakom min. 2-3 bar pri M-ICE 24-80).
- **Ak v mieste použitia nie je centrálny zmäkčovač vody, je potrebné inštalovať ručný [zmäkčovač vody](#) pre gastronomický priemysel medzi vodovodný kohútik a stroj na výrobu ľadu.**
- Používanie stroja na výrobu ľadu bez zmäkčenej vody môže spôsobiť rýchle vápenatenie a zlyhanie vnútorných prvkov na výrobu ľadu.
- **Tieto poruchy sa považujú za nesprávne používanie, na prípadné opravy sa záruka nevzťahuje!**
- Otočte zariadenie smerom k užívateľovi pomocou tlačidiel „ON / OFF“.
- Uistite sa, že v blízkosti jednotky nie sú žiadne zdroje tepla (ako sú radiátory alebo tepelné registre).
- Uistite sa, že je spotrebič vzdialený aspoň 10 cm od iných predmetov alebo stien a že ventilačným otvorom nebráni výstupu vzduchu.
- Umiestnite spotrebič tak, aby bol napájací kábel vždy prístupný.
- **Prvé 2-3 kg vyrobeného ľadu vyhodte, nie sú vhodné na konzumáciu!**

POZOR! Pre M-ICE 24 a M-ICE 80!

UISTITE SA, ŽE je posuvný diel na kocky ľadu (vynímateľný plastový rošt) na svojom mieste av správnej polohe, tj zvnútra von, aby kocka ľadu mohla zasunúť do nádoby!

To je potrebné pri používaní dodržať a po vyčistení vrátiť sklz do rovnakej polohy! Pokiaľ tak neurobíte, dôjde k poškodeniu stroja a strate záruky!

NÁVOD NA POUŽITIE pre typ M-ICE 15

- Skontrolujte, či je zariadenie správne zostavené.
- Zapojte zástrčku spotrebiča do elektrickej siete.
- Naplňte nádržku na vodu pitnou vodou
- Zapnite spotrebič tlačidlom "ON / OFF".
- Šípkami vyberte požadovanú veľkosť kocky ľadu (S-malá, M-stredná, L-veľká)
- Výroba ľadu začína a trvá tak dlho, pokiaľ je v nádrži voda a nádrž na ľad nie je plná.
- Keď je nádrž plná, rozsvieti sa kontrolka „ICE FULL“ a výroba sa zastaví. Pokiaľ v tejto chvíli odoberiete ľad z nádrže, výroba ľadu sa automaticky pokračuje.
- **POZOR!** Pokiaľ je nádržka na vodu prázdna, rozsvieti sa kontrolka „WATER LOW“ a spotrebič sa vypne. V takom prípade skontrolujte hladinu vody a v prípade potreby naplňte nádrž pitnou vodou.
- **POZOR!** Pokiaľ sa spotrebič automaticky vypne, počkajte 3-5 minút pred opätovným spustením, aby nedošlo k poškodeniu kompresora.
- Po použití vypnite spotrebič tlačidlom „ON/OFF“.
- Pokiaľ nebudete spotrebič dlhšiu dobu používať, odpojte ho od elektrickej siete, vypustite nádržku na vodu pomocou vypúšťacieho kohútika a vytrite spotrebič zvonku aj zvnútra do sucha.

NÁVOD NA POUŽITIE pre typy M-ICE 24 a M-ICE 80

- Skontrolujte, či bolo zariadenie správne zostavené (viď rámček na predchádzajúcej strane!)
- Zapojte zástrčku spotrebiča do elektrickej siete.
- Pripojte spotrebič k prívodu vody (nutný tlak min. 2-3 bary).
- Zapnite spotrebič tlačidlom "ON / OFF". Červená kontrolka na displeji bude indikovať zahájenie výroby ľadu. Výrobný proces pozostáva z príjmu vody, zmrazenia, uvoľnenia kociek ľadu, po ktorom je možné kocky ľadu vybrať zo zásobníka ľadu.)
- Výroba ľadu začína a trvá, kým zásobník ľadu nebude plný.
- Keď je zásobník plný, rozsvieti sa kontrolka „ICE FULL“ a výroba sa zastaví. Ak v tejto chvíli odoberiete ľad zo zásobníka, výroba sa automaticky obnoví.
- **POZOR!** Keď tlak vody klesne, rozsvieti sa kontrolka „WATER LOW“ a spotrebič sa vypne. V takom prípade skontrolujte tlak vo vodovodnej sieti.
- **POZOR!** Pokiaľ sa spotrebič automaticky vypne, počkajte 3-5 minút pred opätovným spustením, aby nedošlo k poškodeniu kompresora.
- Po použití vypnite spotrebič tlačidlom „ON/OFF“.
- Pokiaľ nebudete spotrebič dlhší čas používať, odpojte ho od elektrickej siete, vypustíte nádržku na vodu pomocou vypúšťacieho kohútiku a vytrite spotrebič zvonku aj zvnútra do sucha.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo vykonávaním akejkoľvek údržby odpojte spotrebič zo zásuvky.
- **POZOR!** Pri čistení nepoužívajte žieravé, rozpúšťadlové alebo granulované čistiace prostriedky – tie môžu spôsobiť poškriabanie. Uistite sa, že sa do spotrebiča nedostala žiadna voda.
- **POZOR!** Nikdy neponárajte prístroj do vody alebo inej kvapaliny!
- Spotrebič čistite vlhkou handričkou namočenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Zariadenie utrite do sucha suchou handričkou.

SKLADOVÁNIE: pred uložením sa uistite, že je spotrebič vyčistený, zviňte napájací kábel a uložte ho na chladnom a suchom mieste.

ZÁRUKA: Na zariadenie je poskytovaná záruka 12 mesiacov od dátumu nákupu. Záručné podmienky nájdete na záručnom liste.

LIKVIDÁCIA VYRADENÉHO ZARIADENIA: Vyradené stroje musia byť zlikvidované spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Odporúča sa odovzdať zariadenie do recyklačného strediska.