

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

GAMMO HEG-606, HEG-818, HEG-820, HEG-822

elektrické grilovacie platne

Pre čo najefektívnejšiu prevádzku vášho zariadenia si prečítajte používateľskú príručku.

Produkty GAMMO sú vyrábané pomocou najmodernejších výrobných technológií. Sú individuálne kontrolované a testované. Všetky ich technické parametre zodpovedajú medzinárodným normám.

Elektrické grilovacie platne GAMMO možno použiť na pečenie rôznych jedál. Zariadenie je bezpečné, stabilné a ľahko sa používa. Tieto zariadenia je možné použiť napríklad na grilovanie mäsa, rýb alebo zeleniny. Komponenty spotrebiča sú väčšinou vyrobené z nehrdzavejúcej ocele alebo ocele, ktorá spĺňa normy potravinárskeho priemyslu.

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

- Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu zariadenia a zraneniu používateľa.
- Spotrebič je možné používať len na to, na čo je určený, teda na grilovanie mäsa, mäsových výrobkov, rýb a zeleniny. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním.
- Spotrebič sa môže používať iba na grilovanie alebo ohrievanie jedla.
- Dávajte pozor, aby ste sa pri používaní spotrebiča nepopálili.
- **POZOR!** Nedotýkajte sa iných častí spotrebiča, ako je rukoväť lapača tuku alebo ovládacie tlačidlá.
- Udržujte zariadenie a elektrickú zásuvku mimo dosahu vody alebo iných tekutín. Ak sa spotrebič náhodne ponorí do vody, okamžite ho odpojte a nechajte ho skontrolovať autorizovanému servisnému technikovi. Ak tak neurobíte, môže to mať za následok smrť alebo vážne zranenie.
- Nikdy neodstraňujte ochranný kryt zo zariadenia.
- Do zariadenia neumiestňujte žiadne nástroje/predmety.
- Na vrch zariadenia neumiestňujte žiadne predmety.
- Nekladte ani neobracajte zariadenie hore nohami, a to ani počas prepravy. Zariadenie nenakláňajte o viac ako 45°.
- Nedotýkajte sa elektrickej zástrčky mokrými alebo vlhkými rukami.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je poškodený. Ak je kábel poškodený, nechajte ho vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
- Spotrebič nepoužívajte, ak spadol alebo bol akýmkoľvek spôsobom poškodený. V prípade potreby ho nechajte skontrolovať a opraviť v autorizovanom servisnom stredisku.
- Je zakázané opravovať prístroj svojpomocne a je to životu nebezpečné.
- Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedostal do kontaktu s ostrými alebo horúcimi predmetmi a držte ho mimo dosahu otvoreného ohňa. Pri odpájaní vždy ťahajte za zástrčku, nie za napájací kábel.
- Uistite sa, že nikto nemôže náhodne vytiahnuť alebo privrieť napájací kábel.
- Počas používania vždy venujte pozornosť zariadeniu.
- Nikdy nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti spotrebiča.
- Počas čistenia alebo keď ho dlhší čas nepoužívate, vždy odpojte napájací kábel.
- **POZOR!** Keď je pripojený napájací kábel, jednotka je vždy pod napäťom.
- Vypnite zariadenie a potom odpojte napájací kábel.
- Spotrebič nikdy neťahajte za kábel. Pri preprave držte zariadenie oboma rukami za kryt.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou dodávky zariadenia.
- Po použití prístroj vypnite a odpojte zo siete.
- Elektrická sieť na mieste musí splňať elektrické požiadavky zariadenia.

PRVÉ POUŽITIE: skontrolujte, či sa spotrebič počas prepravy nepoškodil. V prípade akéhokoľvek poškodenia ihned informujte svojho predajcu a prístroj NEPOUŽIVAJTE!

- Odstráňte obalové materiály.
- Spotrebič postavte na pevný povrch a vyrovajte ho.
- Nádobu na tuk umiestnite na prednú stranu spotrebiča.
- Uistite sa, že v blízkosti spotrebiča nie sú žiadne zdroje tepla (ako sú radiátory, ohrievače, kachle alebo iné zariadenia).
- Uistite sa, že je spotrebič vzdialený aspoň 10 cm od akýchkoľvek iných predmetov alebo stien.
- Spotrebič umiestnite tak, aby bol napájací kábel vždy prístupný.
- Odstráňte mastný papier alebo fóliu, ktorá chráni povrch na pečenie alebo fóliu, ktorá chráni vonkajšok spotrebiča.
- Spotrebič a jeho príslušenstvo vyčistite mäkkou handričkou namočenou vo vlažnom čistiacom prostriedku, potom ho utrite dosucha a nechajte úplne vyschnúť.
- **POZOR!** Plochy na pečenie sú ošetrené tenkou ochrannou vrstvou (strojový olej alebo strojový tuk), ktorá sa pri prvom použití prepáli, takže môže dochádzať k tvorbe dymu. Je to prirodzené!
- **PRI PRVOM ZAPNUTÍ!** Po úplnom utretí a vysušení zariadenia:
 1. nastavte termostat na 0 °C (v prípade 2-zónové modelov oba termostaty),
 2. zapnite spotrebič hlavným vypínačom a nastavte ovládanie teploty na 50 °C (v prípade 2 zónových modelov obidve hlavné vypínače a potom oba ovládače teploty),
 3. nechajte prístroj zohriať cca. 15 minút, potom nastavte na 100 °C a nechajte bežať pri tejto teplote, kým neunikne všetok dym (asi 15-20 minút).
 4. pri použití v interiéri vyvetrajte a nechajte spotrebič úplne vychladnúť,
 5. Naneste tenkú vrstvu tuku na celý povrch pečenia a zopakujte zahrievanie a vypaľovanie v krokoch po 50 °C a potom 100 °C.
- Akonáhle gril prestane dymiť, váš nový spotrebič je pripravený na použitie.
- Postupujte podľa pokynov v časti „NÁVOD NA POUŽITIE“.

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

- Umiestnite zariadenie na pracovný stôl.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Nastavte termostat na 0 °C (oba termostaty pre 2-zónové modely).
- Zapnite zariadenie, po zapnutí zabliká zelená kontrolka.
- Pomocou ovládača teploty na ovládacom paneli nastavte požadovanú teplotu. Kontrolka ohrevu sa rozsvieti (červená kontrolka) a zhasne, akonáhle spotrebič dosiahne nastavenú teplotu. (Pri dvojitých griloch je možné nastaviť dve samostatné teploty, a to vpravo aj vľavo.)
- Ked' spotrebič nepoužívate, otočte termostat späť na „0“ a vypnite spotrebič.
- Ak spotrebič dlhší čas nepoužívate, odpojte ho.
- Odporúča sa denné čistenie zariadenia.
- Vďaka umiestneniu ohrevacieho telesa môže mať grilovacia plocha rôzne teplotné zóny, čo sa pri skúšobnom pečení oplatí zažiť.
- Počas používania je zafarbenie povrchu grilu prirodzené.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou odpojte elektrickú zástrčku.
- **POZOR!** Pred čistením alebo údržbou nechajte spotrebič vždy úplne vychladnúť.
- **POZOR!** Pri čistení nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani granulované čistiace prostriedky – tie môžu spôsobiť škrabance. Uistite sa, že do spotrebiča nevnikla voda.
- Spotrebič čistite vlhkou handričkou namočenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Nechajte prístroj úplne vyschnúť.

SKLADOVANIE

- Pred uložením sa uistite, že je zariadenie vyčistené.
- Naviňte napájací kábel.
- Zariadenie skladujte na chladnom a suchom mieste.

ZÁRUKA

Na zariadenie sa vzťahuje záruka 12 mesiacov od dátumu zakúpenia. Záručné podmienky nájdete na záručnom liste.

Záruka neplatí v nasledujúcich prípadoch:

1. Doprava, montáž, poškodenie v dôsledku neštandardných elektrických zapojení
2. V prípade poruchy komponentu v dôsledku nesprávneho napájania
3. V prípade poškodenia spôsobeného neoprávnenou demontážou alebo výmenou mechanických alebo elektrických komponentov
4. V prípade poškodenia spôsobeného nesprávnym používaním, čistením alebo údržbou
5. Zlyhanie spôsobené nehumánnymi príčinami, ako sú prepäťia, požiare, zemetrasenia, blesky, iné prírodné katastrofy alebo zlyhania spôsobené hlodavcami a inými škodcami
6. V prípade nedodržania návodu na použitie
7. Na spotrebný materiál a diely podliehajúce opotrebovaniu.
8. V prípade straty záručného listu.

LIKVIDÁCIA VYRAZOVANÉHO ZARIADENIA

Vyradené stroje musia byť zlikvidované ekologickým spôsobom.
Odporúča sa odovzdať zariadenie do recyklačného strediska.