

## NÁVOD K POUŽITÍ

### GAMMO regálové vozíky

#### RT1115, RT1118, RT2115, RT4015, RT4020, RT6015

Pro co nejefektivnější použití regálových vozíků si přečtěte návod k použití.

Regálové vozíky Gammo mohou být použity k ukládání a přepravě různých standardních GN nádob nebo nádob na potraviny o rozměrech 60x40 a 60x80 cm.

Vozíky jsou bezpečné, stabilní a snadno ovladatelné.

Původ výrobků je Čína; naši výrobní partneři vyrábějí uvedené produkty v souladu s platnými předpisy a pravidly potravinářského průmyslu.

#### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nesprávné použití může vést k poškození zařízení nebo ke zranění uživatele.
- Zařízení smí být používáno pouze k účelům, ke kterým je určeno. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím.
- Nepoužívejte produkt, pokud chybí některý z upevňovacích dílů nebo je jakýmkoli způsobem poškozený. V případě potřeby nechte díly zkontrolovat a opravit odborníkem.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat vlastními silami. **Může dojít k životu nebezpečné situaci.**
- Vozík smí být používán pouze na vodorovném povrchu.
- Nenechávejte vozík bez dozoru, pokud není bezpečně zajištěn, nebo pokud nejsou, podle modelu, zablokována jeho kola.
- Dávejte pozor na správné umístění nádob a podnosů a na jejich nosnost: nepřetěžujte vozík!

#### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Zkontrolujte, zda vozík nebyl během přepravy poškozen.

V případě jakéhokoli poškození to okamžitě nahlase kurýrní službě a v případě potřeby se obraťte na distributora produktu!

- Odstraňte obalové materiály.
- Otřete hlavní části vozíku a jeho doplňky měkkým hadříkem namočeným v teplé vodě s mycím prostředkem! Poté části osušte měkkým suchým hadříkem.
- Sestavte jednotlivé díly podle obrázků uvedených v krabici (počet dílů a způsob jejich spojení se může lišit podle modelu).
- Po sestavení postavte vozík do svislé polohy, zkontrolujte správné spojení dílů a v případě potřeby pevně dotáhněte upevňovací šrouby.

#### NÁVOD K POUŽITÍ

- Ujistěte se, že všechny sestavené části vozíku jsou stabilní, nejsou volné a vozík je bezpečný k použití.
- Umístěte prázdné, použité nebo potravinami naplněné standardní nádoby na lišty. Dávejte pozor, aby nádoby byly na lištách umístěny bezpečně a stabilně.
- Vyvarujte se přetížení vozíku!
- Uvolněte brzdy a přesuňte vozík na požadované pracovní místo.
- Jakmile je vozík umístěn na své dočasné nebo trvalé místo, zabrzděte příslušná kola.
- Pokud regálový vozík dočasně nepotřebujete, očistěte jej podle pokynů v kapitole „Čištění a údržba“ a poté jej uskladněte na suchém místě.

## **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

- Hlavní části regálových vozíků jsou vyrobeny z nerezové oceli, materiál SS 201.
- Tento materiál je odolný proti vodě. Některým kyselinám, zásadám a solím však odolný není.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s korozivním účinkem, protože mohou povrch výrazně poškodit.
- Dbejte na to, aby k čištění byly používány pouze chemikálie určené speciálně pro čištění nerezových materiálů.
- Po použití okamžitě odstraňte zbytky jídla, tekutiny, sůl a chemikálie, opláchněte čisticím prostředkem, poté důkladně opláchněte velkým množstvím vody a osušte povrch tak, aby při vysychání nevznikly skvrny.
- Nepoužívejte drátěný kartáč, houbičku nebo tvrdší čisticí kartáč, protože mohou na kovovém povrchu zanechat škrábance nebo jiné stopy.
- Nepoužívejte agresivní odmašťovače. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlor.
- Nepoužívejte abrazivní krémy, protože mohou povrch poškrábat.
- Dbejte na použití vhodných ochranných prostředků a přečtěte si pokyny k chemikáliím, které budete používat. V případě potřeby použijte ochranné rukavice.

## **SKLADOVÁNÍ**

- Ujistěte se, že vozík byl před uskladněním vyčištěn.
- Zařízení skladujte na chladném a suchém místě.

## **ZÁRUKA**

Regálový vozík má standardní záruku 12 měsíců od data zakoupení. Podmínky záruky naleznete na záručním listu.

## **LIKVIDACE VYŘAZENÉHO ZAŘÍZENÍ**

Vyřazené regálové vozíky je nutné likvidovat ekologicky. Doporučuje se vozík odvézt na recyklační linku pro odpad.